

点検項目	点検内容	点検期間(期間毎)								備考
		毎日	表示	半年	1年	2年	3年	4年	5年	
制御動作	動作確認	○								異常時点検
エレクトロニコン	運転データ 表示・動作テスト	○			○					異常時交換※
電子 ドレンバルブ インタークーラ	ドレン排出確認 内部清掃 内部部品交換	○ ○ B			●					異常時点検 異常時交換※
電子 ドレンバルブ アフタークーラ	ドレン排出確認 内部清掃 内部部品交換	○ ○ C			●					異常時点検※ 異常時交換※ ※
コンプレッサ内部	清掃		○							
電装箱内部	清掃			○						
電装箱 給気・排気	清掃 交換			○ C						破損した場合は交換
電装箱 冷却ファン	フィルタ清掃 点検 交換		○ ○ D			●				異常時交換※
吸込フィルタ	清掃 エレメント交換		○ B		●					異常時交換※
オイルミスト キャッチャー	フィルタ交換		A	●						異常時交換※
オイル	オイル量点検 全量交換	○ B			●					不足時給油 ※
オイルフィルタ	交換	B		●						※
各部ボルト類	緩み点検			○						※
配管/継手類	洩れ、緩み、点検			○						※
電装品/配線	緩み確認・増締		○							※
吸込閉鎖弁	メンブレン交換 ダイアフラム交換	B B		● ●						※ ※
	バルブ/スプリング類点検			○						※
	バルブ/スプリング類交換	C			●					※
	ネジ付きロッド交換	C			●					異常時交換※
	シャフト交換	C		●						異常時交換※
	放気サイレンサ	交換	C	●						異常時交換※
圧力センサ	動作確認			○						異常時交換※
油圧センサ	動作確認			○						異常時交換※
サーマルリレー	動作確認			○						異常時交換※
サーキットブレーカ	動作確認			○						異常時交換※
安全弁	動作確認			○						異常時交換※
電磁接触器	接点点検			○						異常時交換
コンタクトブロック	接点点検			○						異常時交換 ※注1
配管	洩れ確認			○						異常時交換※
逆止弁	動作確認			○						異常時交換※
	バルブ類交換	C			●					
電磁弁(制御)	点検・清掃			○						異常時交換※
	交換	C			●					
電磁弁(オイルミストキャッチャ)	点検・清掃			○						異常時交換※
	交換	E				●				
	点検・清掃 交換(0.86MPa以下) 交換(0.86MPa以上)			○ ●						インバータータイプ(22kWのみ) 異常時交換※ インバータータイプ(22kWのみ) インバータータイプ(22kWのみ)
クーラ	冷却フィン清掃		○							
	クーラ内部清掃			○						※
	クーラ防振ゴム類点検	C	○	●						異常時交換※
オイルシール	洩れ確認			○						異常時交換※
	シールリング類交換	E				●				※
カップリングエレメント	変形確認			○						異常時交換※
	交換	C			●					※
オイルホース 制御ホース	洩れ確認			○						3~5年を目安に交換※
その他部品	点検・清掃		○							
インバータ	点検			○						インバータータイプのみ 異常時交換※
	配線緩み確認			○						インバータータイプのみ 異常時交換※
	冷却ファン点検			○						インバータータイプのみ 異常時交換※
	放熱フィン清掃 冷却ファン交換			○ F				●		インバータータイプのみ 異常時交換※
冷却ファン	清掃		○							
	振動測定		○							異常時交換※
	軸受交換	C			●					
メインモータ	グリース補給 SPM測定	A ○	● ○							
	絶縁抵抗測定			○						異常時交換※ 異常時点検※
	グリース補給全量交換	D			●					※
	内部清掃				○					※
	軸受交換	D			●					異常時交換 ※注2
	シャフトブラシ交換	D			●					異常時交換※
	防振ゴム交換	E	○			●				異常時交換※
圧縮機本体	SPM測定		○							
	本体交換(0.86MPa以下)	F						●		異常時交換※
	本体交換(0.86MPa以上)	C		●						異常時交換※
ギアケーシング廻り	オイルポンプ交換	E				●				異常時交換※
	駆動軸軸受交換	E				●				異常時交換※
	防振ゴム交換	E				●				異常時交換※
	駆動、従動ギア点検	E				○				異常時交換※